

# 見守りQRコードシールを「布」にアイロンで貼り付けする場合

## 貼り付けの方法と注意点

(1) 貼り付け部分はほこりやゴミ、油分等を除去してきれいにして下さい。

(2) 上側の透明フィルムをQRコードマークと一緒に剥がします。



(3) 貼りたい場所に(2)の状態の剥がしたQRコードマークが付いている透明フィルムをなるべく空気が入らないように貼り付けて下さい。



(4) 家庭用アイロンの低温～中温で透明フィルムの上から10秒間 押して圧着します。



(5) 貼り付けたQRコードマーク部分が完全に冷めてから透明フィルムを剥がし、つげさんの四角の欄に事前登録番号を油性マジックで記入したら、貼り付け完了です。



(6) 万一、貼り付けたQRコードマークがしっかりと付いてなく、浮きなどがある場合は再度、取り外した透明フィルムをQRコードマークの上に置き、(4)と同じ要領で圧着して下さい。

## 見守りQRコードシールを「革」にドライヤーで貼り付けする場合

### 貼り付けの方法と注意点

(1) 貼り付け部分はほこりやゴミ、油分等を除去してきれいにして下さい。

(2) 上側の透明フィルムをQRコードマークと一緒に剥がします。



(3) 貼りたい場所に(2)の状態の剥がしたQRコードマークが付いている透明フィルムをなるべく空気が入らないように貼り付けて下さい。



(読み取りできなくなるので、  
QRコードマークを平らな面に  
貼り付けてください。)

(4) 家庭用ドライヤーをシールから5ミリ程度離して透明フィルムの上からQRコードマーク部分全体に温風を吹きかけて下さい。熱が冷めない内に万遍なく布などで押しながら圧着して下さい。



(この時ドライヤーに手を近づ  
け過ぎて火傷しないように注意  
してください。)

(5) 貼り付けたQRコードマーク部分が完全に冷めてから透明フィルムを剥がし、つげさんの四角の欄に事前登録番号を油性マジックで記入したら、貼り付け完了です。



(6) 万一、貼り付けたQRコードマークがしっかりと付いてなく、浮きなどがある場合は再度、取り外した透明フィルムをQRコードマークの上に置き、(4)と同じ要領で圧着して下さい。